



Anleitung: **RENAULT  
Megane I Cabrio (EA)**

Nebelscheinwerfer  
wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 2.0

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCI 90

AUSTAUSCH: NEBELSCHEINWERFER – RENAULT  
MEGANE I CABRIO (EA). WERKZEUGE, DIE SIE  
BENÖTIGEN WERDEN:



- Elektronikspray
- T20-Torx-Bit
- T50-Torx-Bit
- Stecknuss, 10 mm
- Ratschenschlüssel oder Elektrowerkzeug zum Lösen/Festziehen von Schraubbefestigungen
- Ratschenschraubendreher

[Werkzeuge kaufen](#)

Austausch: Nebelscheinwerfer – RENAULT Megane I Cabrio (EA). AUTODOC-  
Experten empfehlen:

- Das Austauschverfahren für die Nebelscheinwerfer auf der rechten und linken Seite ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: NEBELSCHEINWERFER – RENAULT MEGANE I CABRIO (EA). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

- 1 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfers ab. Verwenden Sie ein T20-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Ratschenschraubendreher.



- 2 Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.



**3**

Ziehen Sie den Nebelscheinwerfer heraus.

**4**

Ziehen Sie den Stecker des Nebelscheinwerfers ab.

**5**

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfergehäuses ab. Verwenden Sie ein T30-Torx-Bit.  
Verwenden Sie einen Ratschenschraubendreher.

**6**

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

**7**

Entfernen Sie den Nebelscheinwerfer aus seinem Gehäuse.



**8** Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Nebelscheinwerfers, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.



**9** Stecken Sie den Stecker der Nebelscheinwerferlampe ab.



**10** Ziehen Sie die Halteklammer der Nebelscheinwerferlampe beiseite.



**11** Entfernen Sie die Nebelscheinwerferlampe.



**12** Setzen Sie die Glühlampe in den neuen Nebelscheinwerfer ein.



**13**

Sichern Sie die Glühlampe des Nebelscheinwerfers mit der Halteklemme.

**14**

Schließen Sie den Stecker der Nebelscheinwerferlampe an.

**15**

Bringen Sie die hintere Abdeckung des Nebelscheinwerfers an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

**16**

Setzen Sie den neuen Nebelscheinwerfer in das Gehäuse ein.

**17**

Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein.



- 18** Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfergehäuses fest. Verwenden Sie eine Stecknuss mit einem Durchmesser von 10 mm. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 19** Behandeln Sie die Steckverbindung des Nebelscheinwerfers. Verwenden Sie ein Elektronikspray.



- 20** Schließen Sie den Stecker an den Nebelscheinwerfer an.



- 21** Bauen Sie den neuen Nebelscheinwerfer ein.



- 22** Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein.



23

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfers ein. Verwenden Sie ein T20-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Ratschenschraubendreher.



24

Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.

**GUT GEMACHT!** 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

NEBELSCHEINWERFER: EINE GROSSE AUSWAHL

### ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.