AUTODOC

Expert in auto parts!

Wie Sie die hintere Aufhängung der Stoßdämpfer am BMW 3 E36 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Tauschen Sie beide Stoßdämpfer bei der Reparatur Ihres BMW 3 E36 aus.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Hinterräder .

Wie Sie die hintere Aufhängung der Stoßdämpfer am BMW 3 E36 ersetzen

6

Entfernen Sie die Schraube die das Federbeins am hinteren Aufhängungsarm sichert .

7.1

Schrauben Sie das obere Befestigungselement des Stoßdämpfers ab.

7.2

8

Den Stoßdämpfer entfernen

9

Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

Bevor Sie einen neuen Stoßdämpfer anbringen, solltenn Sie ihn 3 - 5 mal manuell pumpen.

Wie Sie die hintere Aufhängung der Stoßdämpfer am BMW 3 E36 ersetzen

10

Installieren Sie die Staubschutzmanschette und den Anschlagpuffer auf dem neuen Stoßdämpfer.

11.1

Installieren Sie die obere Halterung auf dem neuen Stoßdämpfer und sichern Sie diese entsprechend.

11.2

12

Platzieren Sie den Stoßdämpfer im Radkasten und befestigen Sie ihn.

13.1

Schrauben Sie die obere Befestigung des Federbeinbefestigung an

13.2

Wie Sie die hintere Aufhängung der Stoßdämpfer am BMW 3 E36 ersetzen

14

Ziehen Sie den unteren Befestiger des Stoßdämpfers an.

AutoDoc empfiehlt:

Verwenden Sie während des Installationsvorgangs nur neue Schrauben und Muttern.

15

Bringen Sie das Rad an

16

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres BMW 3 E36 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für stoßdämpfer für Ihren BMW 3 E36 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie die hintere Aufhängung der Stoßdämpfer am BMW 3 E36 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

BMW

STOSSDÄMPFER

BMW 3 E36

STOSSDÄMPFER FÜR BMW

STOSSDÄMPFER FÜR BMW 3 E36

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: